

CATEYE
SYNC™

CatEyeSYNC™ APP

下载安装流程

前言

Iphone手机下载安装

Android手机下载安装

有可能在无预告下变更手册内容。

前言


1. CatEyeSYNC™是通过同步对应车灯,可连动多个车灯的应用软体。
2. 无论有无启动CatEyeSYNC™,已配对的车灯除了可操作开关和同步切换模式之外,在应用软体中还可确认车灯设定、电池剩余量与通知。
3. 使用 CatEyeSYNC时,需要智能手机和对应车灯。
4. CatEyeSYNC™最多可配对到7台。

购买前


※购买前请先确认手机可以下载安装CatEyeSYNC™。



智能手机



SYNCCore™



SYNCKinetic™



SYNCWearable™

※ 适用智慧型手机的最新资讯, 请参照「[CatEyeSYNC™ 适用机种](#)」。



将CatEyeSYNC™安装于智能手机

使用 iPhone 的用户




使用 Android 的用户



※ 下载及使用应用软件时会产生通信费，因此建议使用 Wi-Fi。

iPhone手机下载安装


1.打开iphone手机自带APP Store。



搜索CateyeSync
并下载

2.启动CatEyeSYNC™开始配对。

※ 请开启智能手机 Bluetooth®。




开始配对

Android手机下载安装

华为手机


1.打开华为手机自带的华为应用市场。



搜索CateyeSync
并下载

2.启动CatEyeSYNC™开始配对。

※ 请开启智能手机 Bluetooth® 。



开始配对


其他Android系统手机

如：Vivo、Oppo、三星、小米等

- 1.从网页进入华为网站(<http://appstore.huawei.com>)
下载华为应用市场的APP



搜索“华为应用市场”并安装




安装客户端



继续安装

2. 安装完成后，打开华为应用市场APP。



允许



搜索CateyeSync
点击安装



去设置



打开



3.设置好后，打开华为应用市场APP.



搜索CateyeSync
点击安装




通过账号验证




继续安装

4.安装完成后，打开CateyeSync™。





安装完成后
打开CateyeSync™



允许权限



打开蓝牙



开始配对

※ 关于车灯同步配对方法，请参照[CatEyeSYNC™ app 使用说明书 \(PDF\)](#)

CATEYE CO., LTD.

昆山凯得爱依贸易有限公司

昆山市经济技术开发区洪湖路1465号

电话：0512-86894019 URL:<https://www.cateye-china.com>